

WILD STONE

certifikovaná ruční výroba kamenných obkladů a dlažeb



MONTÁŽNÍ POSTUP - DLAŽBY

Podklad :

Dlažby WILD STONE jsou určeny pro pokládku na pevný podklad (betonová mazanina, anhydrid, podlahové desky Cetris atd.)

1. Rozbalte si více palet (krabic) a odebírejte z nich dlažbu tak aby se minimalizovala viditelnost případných barevných odchylek.
2. Dlažbu pokládejte do lepicí malty (např. NVL od firmy Qick-mix) nanesenou na rub dlaždice, její vrstvou můžete korigovat odchylky v tloušťce jednotlivých dlaždic.
Při pokládce pískovcové dlažby Montána doporučujeme použít schéma kladení jednotlivých formátů, které zaručí minimální průběh spár a estetický vzhled.
Při dobré rovinosti podkladu je spotřeba cca 12-15kg/m².
V případě pokládky na podlahové topení je malta NVL nahrazena lepidlem RKS.
3. Důkladně očistěte dlažbu jarovou vodou - odstraňte případné nečistoty z dlažby.
4. Lahev s EKOSTONEM před použitím protřepte.
5. Suchou dlažbu natřete EKOSTONEM ve dvou nátěrech. Aplikaci druhého nátěru proveďte po vsáknutí a zaschnutí prvního nátěru (cca po 1 - 2 hod.) dokud podklad přijímá kapalinu.
6. Nechte EKOSTONE zaschnout – dle klimatických podmínek cca 4 - 12 hod. Zaschlý nátěr nesmí lepit a musí odpuzovat vodu (orientační zkouška).
Na dlažbu naneste řídkou spárovací hmotu (např. FSM Quick-mix) a důkladně ji zaneste do spár (spotřeba 6-8kg dle typu dlažby)
7. Dlažbu omyjte dokud nebude vzhled dlažby odpovídat Vaším požadavkům.
8. V exteriéru doporučujeme pro zvýšení odolnosti provést opětovný nátěr přípravkem EKOSTONE.
9. Po 72 hodinách od pokládky je dlažba plně zatížitelná.

Výše uvedený postup platí i při instalaci zákrytových desek Montana