

Technologický předpis lepení lehčeného kamenného obkladu WILD STONE na tepelně izolační systém BAUMIT

Zateplovací systém:

Název : **Zateplovací systém Baumit s kamenným obkladem WILD STONE**

Lepení izolace podkladu : **Baumit - KlebeSpachtel)**

Tepelná izolace : **Desky z pěnového polystyrenu Baumit EPS-F (TR 100)**

Armovací stěrková hmota : **Baumit StarContact (Baumit KlebeSpachtel)**

Armovací tkanina : **Vertex R 275 A 101**

Dodatečné upevnění : **Ejotherm STR 8/60 U**

Lepidlo na lepení kamene : **Wild Stone LM,**

Spárovací malta: **Wild Stone SH**

Hydrofobní nátěr: **Wild Stone - Stonesil**

Postup:

Zjednodušeně – skladba :

1. zdivo
2. polystyren - fasádní se lepí celoplošně stěrkou Klebespachtel / Baumit /+ zakládací lišta
3. dvojitá perlina normální , nebo 1x perlina **Vertex R 275 A 101**
4. hmoždinky s kovovým trnem – kotevní délka dle tabulek podle šíře polystyrenu, 8ks na m² / EJOT /, nad 2,5m - 12 kotev
5. překrýt čepičky hmoždinek perlinkou / používají se čtverečky cca 10 x 10 cm
6. aplikace kamenného obkladu / lepením / - flexibilní lepidlo Wildstone /
7. ošetření kamenné fasády proti nasákavosti – nástřikem / Stonesil AQUA- Wildstone /